



Prima di installare la rubinetteria si raccomanda di spurgare accuratamente l'impianto per eliminare eventuali detriti presenti nelle tubazioni.

Before connecting the taps we recommend draining the system thoroughly.

Avant de monter la robinetterie, n'oubliez pas de purger soigneusement l'installation.

Перед монтажом смесителя рекомендуется тщательно очистить систему, чтобы исключить попадание мусора в трубы.

