


Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень



Дрель



МОЛОТОК

Комплектующие





















Схема сборки

